

Unser aktuelles
Online-Angebot für Sie



www.LE-SERVICE.de

Funkzeitschaltuhr bis zu 30 Bubendorff-Rollladen in 4 Gruppen

Artikel-Nr.: BDFZ ZSU-4

4-Kanal-Funkzeitschaltuhr



187,13 EUR

...dies ist der Preis in der aktuell gewählten Ausstattung

inkl. 19% Umsatzsteuer, zzgl. Versandkosten

regulärer Preis ohne Rabatt: 220,15 EUR

Artikelbeschreibung:

Bubendorff 4-Kanal Funkzeitschaltuhr für bis zu 30 Rollladen in 1 bis 4 Gruppen


Produktbeschreibung

Funk-Zeitschaltuhr (4-Kanal-System) für die Bubendorff-Rollladen ATIX-A, ATIX-S (Versionen ab 2014) und ID2 (ab 2012). Original Zubehör / Ersatzteil Bubendorff. Über diese Zeitschaltuhr können Sie bis zu 30 Rollladensysteme steuern. Zeitabhängige Steuerung möglich und Helligkeitssteuerung möglich. Außerdem im Funktionsumfang: Anwesenheits-Simulation.

Diese **Funkzeitschaltuhr** steuert zum Beispiel die Rollladen der neuen ATIX-Versionen ab 2014 sowie der ID2-Reihe von Bubendorff (MONO ID2 + TRADI ID2). Kompatibel zu ID2 Solar und ACTIV'HOME. Für Wandmontage geeignet oder frei aufstellbar.

Hinweise

Diese Steuerung ist nur mit dem neuen Modell der ID-Serie von Bubendorff kompatibel



(ID2, ab Bj. 2010 mit abgeflachter Kastenfront 2x 20°) und mit dem neuen Modell des ATIX Dachfensterrollladen (ab Bj. 03/2014).

Bitte beachten Sie für weitere Informationen auch die angehängte Datei "Bedienungsanleitung Funk-Zeitschaltuhr" unter dem Menüpunkt "Download".

Technische Daten

- Funk-Fernbediensystem
- Funk-Frequenz: 868 MHz, Klasse I (Norm EN 300 220)
- Schutzklasse III
- Spannungsversorgung: 2x Alkali-Batterien 1,5 Volt Typ LR03 oder AAA (mitgeliefert)
- Nutzungsdauer Batterien: ca. 2 Jahre bei normaler Benutzung
- Batteriewechsel: 45 Sekunden (max. Zeit für Wechsel ohne Verlust der Programmierung)
- Reichweite: bis 300m Entfernung in hindernisfreier Umgebung (je nach Geräte-Einbausituation)
- Reichweite ist vom Einbau und von möglichen elektromagnetischen Störbeeinflüssen abhängig)
- Abmessungen: 81 x 135 x 22 (BxHxT in mm)
- Schutzart: IP 30
- Montagearten: Wandmontage mit Unterputzdose oder Betrieb mit Aufsteller
- Installation in normal verschmutzter Umgebung
- Lager-Temperatur: -10 bis +70 (Grad Celsius)
- Betriebs-Temperatur: 0 bis +40 (Grad Celsius)

Sicherheitshinweise

- nur für den Innengebrauch.
- für ihre Sicherheit ist es wichtig, sämtliche Gebrauchsanweisungen und Installationshinweise einzuhalten
- lassen sie keine Kinder mit dem Schalter spielen
- beobachten Sie den Rollladen wenn er nach unten fährt und stellen Sie sicher, dass niemand in oder an den Rollladen faßt, bis er komplett geschlossen ist
- betätigen Sie einen defekten oder Einstellungs-bedürftigen Rollladen nicht.
- betätigen Sie den Rollladen nicht während Sie das Fenster oder den Rollladen reinigen
- Strom bitte abschalten

Dieses Gerät darf nicht von Personen (auch Kindern) benutzt oder bedient werden, die nicht im Vollbesitz Ihrer körperlichen, geistigen oder mentalen Kräfte sind. Außer sie stehen unter Begleitung und Beobachtung einer weiteren, für Ihre Sicherheit verantwortlichen Person, die ihnen den Umgang mit diesem Gerät erklärt.